

Installation av fosforfälla

Läs först denna anvisning!

När Polonitesäcken skall lyftas så görs detta i säckens lyftögglor. Se lyftinstruktion på säckens informationslapp som sitter upptill på säcken.

1. Efter slamavskiljaren och den biologiska reningen (markbädd, syresatt process eller liknande) placeras Polonitesäcken i en egen brunn.
2. Knyt upp säckens överdel och vik denna del åt sidan. Det går att stå på poloniten men stå inte på centrumsröret eller det rör som går ut till sidan från centrumsröret. Detta rör är dolt under översta Poloniten.
3. Första gången säcken används: Fyll vatten i centrumsröret. När säcken är fylld och vatten syns bredvid röret så skall det inkommande vattnet påföras någonstans på Polonitens yta. Detta görs för att undvika att gångar bildas i materialet vid första fyllningen.

När pH understiger 9,0 är det dags att byta filtret då fosforreduktionen understiger 90%. Denna provtagning kan göras med olika instrument eller med lackmuspapper som billigt kan köpas på olika ställen. Bytet kan ombesörjas av Bioptech AB eller genomföras själv. Polonite® som byts ut kan med fördel läggas på åkermark. Innan bytet bör kommunen kontaktas. Alternativt kan Bioptech AB rådfrågas i de fall vi har avtal med kommunens renhållning.

Om materialet skall hanteras i lösvikt när det är nytt så bör skyddsutrustning såsom t.ex andningsskydd användas eftersom det uppstår damm som kan irritera. Se varningstext. På grund av materialets höga pH (>12) rekommenderas även skyddshandskar och glasögon används.

För byte av Polonite® kan serviceavtal tecknas. Kontakta Bioptech på
08-592 510 20 eller maila på
info@bioptech.se



Polonite® vid leverans

1:a fyllning i Centrumsrör Påför sedan vattnet på sidan av röret

